建物・敷地・道路(3) 一調和した市街地一

明海大学不動産学部教授 阪本一郎 (中国語監修:同講師 趙洪俊)





土地利用と近隣環境

用途によって異なる好ましい近隣環境

- ・住宅は?
- 店舗は?
- ・事務所は?
- ・工場は?

用途の純化と混在

- ・純化が好ましい例
- ・混在が好ましくない例

土地利用の規制

日本の都市計画における用途地域の重要さ?

用途地域の目的は?

- 12種類の用途地域⇒用途地域の名称を覚える
- ①住居専用系4区分
- ②住居系3区分
- ③商業系2区分
- ④工業系3区分

用途地域が指定されると?

用途地域(1)

第一種低層住居専用地域



低層住宅のための地域です。小規模な お店や事務所をかねた住宅や、小中学 校などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域



主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2 までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第二種低層住居専用地域



主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

第一種住居地域



住居の環境を守るための地域です。 3,000m2 までの店舗、事務所、ホテル などは建てられます。

第一種中高層住居専用地域



中高層住宅のための地域です。病院、 大学、500m2 までの一定のお店などが 建てられます。

第二種住居地域



主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

用途地域(2)

準住居地域



道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域



まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほか に小規模の工場も建てられます。

商業地域



銀行、映画館、飲食店、百貨店などが 集まる地域です。住宅や小規模の工場 も建てられます。

準工業地域



主に軽工業の工場やサービス施設等 が立地する地域です。危険性、環境悪 化が大きい工場のほかは、ほとんど建 てられます。

工業地域



どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、 病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域



工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

例:ある土地の土地利用規制



ねらい

低層住宅地として良好な環境を維持する

第1種低層住居専用地域



規制内容

用途—

戸建住宅、集合住宅、学校 → 教会、医療福祉施設 小規模な店舗、事務所、食品工場

密度 建ペい率=建築面積 → 50%

容積率=延床面積 → 100%

形態高さ

10...

10m 斜線規制 日影規制

デザイン →

位置 道路との距離 → 🗶

隣との距離 → ×

敷地面積

> ×

形 状

→

用途地域制度で十分か?

用途地域制度の弱点

- 用途地域区分は全都市共通の12種類 弱点は?
- 各用途地域の中で多様な用途が可能 弱点は?

用途地域を補完する他の制度は?

- •
- •
- •

美しい街並みをつくるために

- 街並みとは?
- 美しい街並みをつくるために重要なことは?
- 建物のデザインを統一するルールは?
- 建物の高さを統一するルールは?
- 建物の壁面を統一するルールは?
- 建物・敷地の大きさを統一するルールは?